

ISOLADORES DE MANÔMETRO




MODELOS: **IM1, IM6**



Estas válvulas garantem que o manômetro fique sempre isolado da linha, quando não estiver em uso. Para fazer a leitura, basta pressionar o botão central. Ao soltá-lo, a pressão retorna automaticamente a zero. Com este procedimento, é assegurada uma vida mais longa ao mecanismo dos manômetros. O Isolador Múltiplo permite a verificação de até 6 pontos de pressão com um único manômetro, tornando as instalações mais econômicas a partir de duas tomadas de pressão. Pressão de trabalho: 300 kg/cm². Atenção: As isoladoras de manômetro não podem ser submetidas à pressão na tomada "T" (retorno para tanque).

MODELO: **IM1-02N-11**



MODELO: **IM6-02N-10**

